



## 取扱説明書／保証書

**保証範囲:** キャロウェイゴルフは正規のキャロウェイゴルフ小売店またはディストリビューターから購入した当社のゴルフクラブ、部品、その他の製品に材料及び製造技術において瑕疵のないものを2年間保証致します。キャロウェイゴルフはお客様に、正規のキャロウェイゴルフ小売店またはディストリビューターから購入した日から2年以内における通常の使用で製品不良が発見されたゴルフクラブまたは部品を無料で修理又は交換致します。キャロウェイゴルフは、その選択により当該不良製品を新製品又は再生品と交換することもあります。キャロウェイゴルフは第三者の起こした製品損害については保証致しません。本保証は塗装の傷、化粧の汚れ等はその通常の磨耗には適用されません。キャロウェイゴルフはかかる傷や汚れを有料で修理致します。正規のキャロウェイゴルフ製品で、アメリカ合衆国内で保証サービスを受けるためには、当該製品をキャロウェイゴルフの正規の小売店、又はキャロウェイゴルフ社に直接返送下さい。キャロウェイゴルフ社製の部品の場合、正規のキャロウェイゴルフ小売店を通じて当該部品の保証サービスを受けて下さい。アメリカ合衆国外においては、すべての保証サービスは当該クラブが購入された国のディストリビューター、又は子会社から受けて下さい。最寄りのキャロウェイゴルフの正規の小売店、ディストリビューター、又は子会社の場所を知るためには、キャロウェイゴルフ株式会社にご連絡下さい。フリーダイヤルの番号は0120-300-147となります。

**保証の及ばない範囲:** キャロウェイゴルフの保証は、上記保証範囲以外には及びません。キャロウェイゴルフは正規の小売店またはディストリビューター以外の売主から購入した製品については、商品性の保証または特定の目的に適合する保証を含む一切の保証を致しません。キャロウェイゴルフは、又、商品性の保証または特定の目的に適合する保証を含む保証は一切せず、すべての製品及び部品につき特別、付随的または偶発的損害責任を負いません。キャロウェイゴルフは、更に、第三者が手を加えた製品の瑕疵については黙示的または明示の保証、責任を負うこともしません。本保証はお客様に特別の法的権利を付与するものであり、お客様は各人の状況により他の権利も有することがあります。いくつかの法的領域では特別、付随的または偶発的損害に対する責任除外又は責任制限、または保証期間についての制限を認めていないところもあり、それ故、上記の責任除外及び責任制限はすべての人に適用されない可能性があります。アメリカ合衆国外では、地方税、関税または相積み費用が適用される可能性があります。  
注1: キャロウェイゴルフの保証書に正規販売店の承認印(店舗スタンプ)もしくは、購入を証明するものが無い場合はキャロウェイゴルフ単独の判断で有償修理にて対応する場合がございます。

## ご使用になる前に

このたびは、ゴルフクラブをお買い上げいただき厚く御礼申し上げます。より安全にご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みいただいたあとは大切に保管してください。

### 危険防止のための注意事項について

1. 必ず使用する前にヘッドとシャフトがきちんと装着されているか確認して下さい。
2. 必ずI-MIX専用ヘッドに専用シャフトそして専用レンチをご使用下さい。それ以外の組み合わせでは組み立てないで下さい。必ずキャロウェイゴルフが認定したパーツをお使い下さい。
3. キャロウェイゴルフのI-MIXシステムはUSGAとRSA&Lルール適合です。ただし、ルール項目4-2a:「規定されたラウンド中、クラブの性能は故意又は如何なる理由によっても変えることは出来ない。」に従ってプレーして下さい。
4. ゴルフクラブを使用する前には、必ず各部に異常がないことを確認してください。シャフトやヘッドのヒビや割れ、ヘッドとシャフトの接合部のゆるみやガタつきがあるものを使用しますと破損する場合がありますので、お使いにならないでください。
5. ゴルフボール及びゴルフ練習用の器具(クラブで打撃するよう設計されたもの)以外のものは打撃しないでください。
6. ゴルフクラブを使用するときには、ゴルフクラブが人に当たらないか確認してください。また、素振りの練習のときでも、泥や小石を飛ばすことがありますので周囲の安全を確認してください。
7. ゴルフクラブを使用するときには、樹木、杭、ロープなどに当たらないかも確認してください。樹木などにシャフトが強くと当たりますと折損し、非常に危険ですのでご注意ください。
8. コンクリート、アスファルト、石などの硬いものの上ではお使いにならないでください。
9. ゴルフクラブをつえがわりにしないでください。
10. シャフトの硬さや調子を調べるために、過度の力を加えたり、ねじったりしないでください。
11. 体力や技量にあったゴルフクラブが、ご確認の上お使いください。体力のある方が、レディス、シニア、ジュニア用のゴルフクラブを使った場合、ゴルフクラブが破損することがあります。

12. ツルツルになったり、スリ減ったり、ヒビ割れたグリップは、はやめに取り替えてください。
13. 打球面以外での打球は、破損の原因になりますので避けてください。また、打球面でも極端に中心から離れた位置での打球や、たび重なる打球は破損の原因となる恐れがありますので、打球後に各部に異常がないことを確認してください。
14. ゴルフクラブに傷をつけないように取り扱いってください。たとえ小さな傷でも、ショットを繰り返すうちに破損することがありますのでご注意ください。
  - ゴルフクラブをたたきつけないでください。
  - ゴルフクラブを踏みつけないでください。
  - ゴルフクラブの上にものを乗せないでください。
  - キャディバッグからのゴルフクラブの出し入れの際は、傷をつけたり、強い力が掛からないようにしてください。
  - I-MIXのクラブにはヘッドカバーを使用してください。
  - ゴルフクラブを持ち運ぶ際や宅配便を利用して輸送する際には、すり傷や打傷がつきにくいように配慮を行ってください。
15. 万が一、ゴルフクラブが破損したときには、注意して取り扱ってください。特に、カーボンシャフトの繊維は容易に身体に刺さる恐れがありますので、折れ口付近には手指等を触れないでください。

Rev.04/08

### お手入れ方法について

ゴルフクラブを乾燥、湿気、サビなどからまもり、美しい光沢を継続させ、より長くご愛用いただくために、ご使用後にはお手入れをしてください。

#### クラブヘッド

1. クラブフェース面、ソールなどに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
2. 乾いた布で細かな汚れや水分を拭き取ります。
3. 市販のオイル、クリーナーをムラなく塗ります。
4. 仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。
5. 小石や土、砂によりフェース面に打球傷がつくことがあります。

### 〈チタン、ステンレス、アルミ、銅合金、タングステン〉

水分や汚れが付いたまま保管したり、車のトランクなど湿気の多い場所に長時間放置すると、サビや腐食が発生する場合があります。長期間使用しない場合は水分や汚れを拭き取り、乾いた状態で保管してください。サビが発生した場合はサビ取り剤で軽く磨いてください。

### 〈金属(チタン、メタルなど)ヘッドの塗装〉

金属ヘッドの塗装は、芝の摩擦やボールや砂との衝撃により、塗装が摩耗したり、剥げ落ちることがあります。ヘッド本体にキズがない限り、破損の原因にはなりません。研磨剤を含まないメタルヘッド専用クリーナーを使用してください。

### 〈カーボン〉

素材の特性上、過度の加熱により品質が劣化し、破損の原因になることがありますので、ストーブやバーナーなど、熱源の近くには置かないようご注意ください。

### シャフト

1. 乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れなどを拭きとってください。
2. 専用の(スチールシャフトカーボンシャフト)ムース、オイル、クリーナーなどを塗ってください。
3. 乾いた布で磨いてください。

### グリップ

1. 乾いた布で汚れをとります。
2. 専用の(ラバーグリップ)ムースなどを使ってください。

### 雨の日のプレー後

1. 乾いた布で、水気を良く拭きとってください。
2. 風通しの良い場所で、陰干しをしてください。  
(ヘッドカバーを外して、キャディーバッグから出してください。)
3. 完全に乾いてからお手入れしてください。

※レザークリップは、染色技術の関係上色落ちが避けられません。  
雨や水に濡れたときは、衣服や色移りしてはいけぬ物に直接触れ合わせないでください。

### クラブヘッドとシャフトの装着部

1. ヘッドのホーゼル部の穴とシャフトの先端をきれいな布などで常にゴミやホコリを拭いてきれいにしてください。
2. 潤滑油のようなものはシャフトの先端やヘッドのホーゼル部に使用しないで下さい。
3. ヘッドのホーゼル内に異物の混入を避けて下さい。
4. シャフト先端にある青とグレーのコーティング部分を剥さないで下さい。

### 保管について

1. 高温・多湿の場所は、避けてください。
2. 直射日光の当たる場所には、置かないでください。
3. 火気に近づけないでください。
4. 子供が取出して振らないように、管理してください。
5. 物が落下したり、倒れて来ない場所に保管してください。
6. 車のトランクの中に、放置しないでください。
7. ヘッドにあるホーゼル部の穴にゴミやホコリを防ぐ為に、T-MIXのクラブを組み立てたまま保管するか、別々にしてきれいな場所(箱又はヘッドカバー内)に保管して下さい。



### 修理・交換について

修理・交換については、安全上の問題もあり、かならず、お買上げのキャロウェイゴルフスペシャルストアにお申し出ください。

### 改造・変更について

クラブの改造・変更された場合、メーカーとして責任は取れません。

### 事故品について

事故の原因となった製品は、現状のまま保管してください。

**キャロウェイゴルフ製品  
をお買い上げいただき、  
ありがとうございます。  
ウェブメンバーにご登録  
ください。**

弊社ホームページの「メンバー登録」ページにてアンケートにお答えいただき、会員登録をお願いいたします。新製品情報等のご案内を優先的にさせていただきます。キャロウェイゴルフ製品を末永く愛用くださいますよう、お待ちしております。

ご登録はコチラから  
<http://www.callawaygolf.jp>

## 保証書

このたびは、キャロウェイゴルフクラブをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。お買い上げいただいた製品が万一、保証期間中に品質または製造上の不備による故障が生じた場合に、保証規定に従い保証いたします。

RA-

フリガナ お名前	-----	
フリガナ 住所 〒□□□□-□□□□	-----	
お買い上げ日	-----	
商品名	フレックス( )サイズ( )	( )
シャフトの種類	スチール	カーボン

- 保証規定
1. 保証期間 お買い上げ日より2年間
  2. お客様が正常な状態でご使用され、製造上及び部品の欠陥により製品が故障したものに限り、保証いたします。
  3. 次の場合保証期間中でも品質保証が適用されません。  
A) 使用目的以外での事故と認められる場合。  
B) 弊社以外で修理または改造されたと認められる場合。  
C) 故障の原因がご使用者の責によるものと判断される場合。  
D) 保証書がない場合。
  4. 保証書はお買い上げいただいた販売店にて、保証書に店名、住所を記入、捺印して貰い、保証請求、アフターサービスの時まで大切に保管して下さい。  
注2: 本表にお買い上げ販売店の捺印がないものは無効となります。

お買い上げ販売店名 (店名・住所・TEL)
--------------------------

販売店様各位  
注3: 弊社へクラブを送っていただく際は返送番号(RAナンバー)が必要となります。クラブを送る前にキャロウェイゴルフにご連絡して下さい。

キャロウェイゴルフ株式会社  
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-19 新御成門ビル1F  
カスタマーサービスセンター ☎0120-300-147

保証書は切り取って大切に保管してください。